Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Options	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
<<	<< / Tune-	CH-	CH- / Page-
Play	Play / Slow	CH+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
TV	Display / Media	Vol +	Vol +
[<>] / Format	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
[i] / Info	Info / Angle	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
Adjust	D. Menu / Top Menu	5	5

Original		Substituto		Original	Substituto
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		