Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Back	Back / Return
[. . .] / Text	Text / Goto	CH-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Zz / Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
[<>] / Format	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i] / Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Home	Menu / Home	1	1
P≡P / Swap	Fav / Marker / PC	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6
Down	Down	7	7

Original		Substituto		Original		Substituto	
	8	USB 8	8				
	9	BLUETOOTH 9	9				
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	0	HDMI - SAT 0	0				
	Audio/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				