Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause	Pause
DIM/ Mode	Format	>I	Ch +
A- B	TV/ R	>I	>>I
Timer/ Sleep	Sleep	I <	I <<
RDS/ Display	Info	I <	Ch -
System Menu	Menu	Stop	Stop
Disc Menu	D. Menu	Surround	3D
Up/ Slow	Up	Vol +	Vol +
Down/ Zoom	Down	Vol -	Vol -
>>	Right	Mute	Mute
>>	>>	1	1
<<	<<	2	2
<<	Left	3	3
OK	Ok	4	4
DSC	Text	5	5
Loud/ DBB	AV	6	6
Play	Play	7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options		
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide		
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Play	Play
DIM/ Mode	Format	>I	>>I
A- B	TV/ R	>I	Ch +
Timer / Sleep	Sleep	I <	I <<
RDS/ Display	Info	I <	Ch -
System Menu	Menu	Stop	Stop
Disc Menu	D. Menu	Surround	3D
Up/ Slow	Up	Vol +	Vol +
Down/ Zoom	Down	Vol -	Vol -
>>	Right	Mute	Mute
>>	>>	1	1
<<	<<	2	2
<<	Left	3	3
OK	Ok	4	4
DSC	Text	5	5
Loud/ DBB	AV	6	6
Pause	Pause	7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options		
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide		
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		

Original		Substituto	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substituto	
OK	Pause		Pause
	>I	CH +	Ch +
	>I	>>I	>>I
	I<	I<<	I<<
	I<	CH -	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Substituto

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause	Pause
DIM/ Mode	Format	>I	>>I
A- B	TV/ R	>I	Ch +
Timer/ Sleep	Sleep	I <	I <<
RDS/ Display	Info	I <	Ch -
System Menu	Menu	Stop	Stop
Disc Menu	D. Menu	Surround	3D
Up/ Slow	Up	Vol +	Vol +
Down/ Zoom	Down	Vol -	Vol -
>>	Right	Mute	Mute
>>	>>	1	1
<<	<<	2	2
<<	Left	3	3
OK	Ok	4	4
DSC	Text	5	5
Loud/ DBB	AV	6	6
Play	Play	7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options		
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide		
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		