Original		Substituto	
	Power		Power
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC MENU POP-UP MENU	PopUp Menu/Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Home	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	: ≡	LIST SMART	Smart / List
	: ≡	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto		Original	Substituto
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I		