Original		Substituto	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	Col or	SETTINGS OPT	Opti ons
	[+] / ♦	DISPLAY INFO	I nf o
	?	HOME SMART	Smart
	16: 9/ [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	I - I I / [≡i]	SOUND DUAL	Dual
	(<>) / X	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
INST	I nst	APP MEDIA	Medi a
	Sour ce	TIMER AV	AV
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Red/ Pi ctur e	A	Red
	Pi ctur e	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat
	Gr een/ Sound	B	Gr een
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
	Yel l ow/ Ti mer	C	Yel l ow
	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
	Bl ue/ Headphon	D	Bl ue
	Headphones	DISC NAV LIST	Li st
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Substituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	ZOOM	Ej ect
	Mut e	MUTE	Mut e

Original	Substituto