Mandis shop

Philips 996580001773

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		Pause		Pause
	Home		Smart		Stop		Stop
	Disc Menu		D. Menu		I<		I<<
	Top Menu		Menu		>I		>>I
	OK		Ok		<<		<<
	Up		Up		>>		>>
	Down		Down		1		1
	Right		Right		2		2
	Left		Left		3		3
	Back		Back		4		4
	≡		Options		5		5
	Red		Red		6		6
	Green		Green		7		7
	Yellow		Yellow		8		8
	Blue		Blue		9		9
	Open/Close		Eject		0		0
	Play		Play		Subtitle		Subt

Original	Substituto	Original	Substituto
AUDIO Audi o	SOUND DUAL Dual		