Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	I <	I << / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	>I	>>I / Preset+
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Pop Up Menu/Disc Menu	D. Menu / Top	1	1
Home	Menu / Home	2	2
Top Menu	Setup / OPT /	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8
Back	Back / Return	9	9
≡	Display / Media	Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substituto	Original	Substituto
SMART TV Smart Tv	LIST SMART Smart / List		
Eject	SURROUND Eject / Surround		