Original		Substituto	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
BROWSER	Browser	HOME SMART	Smart
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
DISC	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +

Original		Substituto	
CH-	CH-	CH –	Ch -
CH-	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SELECT	Select	DISPLAY INFO	Info
EDIT	Edit	SEARCH TV/R	TV/R
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substituto	
	Blue	D	Blue
TV VOL +	Tv Vol+	VOL +	Vol +
TV VOL −	Tv Vol-	VOL −	Vol -
T/C	T/C	GUIDE	Guide
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
TV/DVD	TV / DVD	TIMER AV	AV

Original	Substituto

Original		Substituto	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH-	Down		Down
OK	OK	OK	Ok

Original		Substituto	
REC	Rec	REC MODE	Rec
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
T/C	T/C	GUIDE	Guide
+ TV VOL	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol-	VOL −	Vol -
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
SYSTEM	Menu System	TOP MENU MENU	Menu