Original	Substituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Repeat	Green / APP / Repeat
Angle	Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Menu Disc	Menu / Home
Display	Display / Media
Up	Up
Left	Left
<<	<< / Tune-
OK	OK
Right	Right
>>	>> / Tune+
Title/Return	Sound / Title
Down	Down
Setup	Setup / OPT / Tools

Original	Substituto
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
USB	Shift + 8
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Substituto		Original	Substituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		