Original	Substituto
Power	Power
Source	AV
[<>] / [+]	Format
I - I I / [≡I ≡]	Dual
[*]	Subt
O	TV/R
Red/TV	Red
Green/PC	Green
Yellow/Radio	Yellow
Blue/[ ]	Blue
Active Control	Options
[≡]	Text
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Original	Substituto
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
♪ Smart	Smart
[ ] Smart	Media
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Substituto	
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Substituto

Original	Substituto
Power	Power
>>I	>>I
Rec	Rec
I <<	I <<
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Menu	Menu
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2

Original	Substituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Pre Ch
[i +]	Info

Original		Substituto	
	Power		Power
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Active Control		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu		Menu
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	1		1

Original		Substituto	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch