Mandis shop

Philips 200138

Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power		
ZOOM	Auto		
BACK	Mode		
UP	Up		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
REW	Shift + Left		
PLAY/PAUSE	+ / Play		
PLAY/PAUSE	- / Stop		
FWD	Shift + Right		
BRIGHTNESS-	Shift + Down		
BRIGHTNESS+	Shift + Up		
VOL-	Vol - / Page -		
MUTE	Blank / Mute		
VOL+	Vol + / Page +		

https://ordered.es/p/Philips/10225903/mando-sustituto-para-Philips-PX3417WT