Mandis shop

# Philips DSR2015

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| RC | RC / Remote | HOME SMART | Smart |
| M | M / Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Power | | Power |
| F | F / Favourites | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| E | E / Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| i | i / Info | DISPLAY INFO | Info |
| | ◴ / Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| | ◴ / Timer | TIMER AV | AV |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Up / P+ | | Up |
| | Up / P+ | + CH | Ch + |
| | Down / P- | | Down |
| | Down / P- | CH − | Ch - |
| | Right / Vol+ | | Right |
| | Right / Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Left / Vol- | | Left |
| | Left / Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| | Mute | MUTE | Mute |
| A | A / Audio | SOUND DUAL | Dual |
| R | R / Radio | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

https://controleremoto.pt/pt/Philips/1062412-78939-comando-de-substituicao-para-Philips-DS10000000-20-311117873161.html