Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	PRE-CH
Red	A
Green	B
Bright + Mode	LIST
On/Tim	OPT
Store	3D
Yellow	C
Blue	D
Tone-	<<
Tone+	>>
Audio-	I <<
Audio+	>>I
Search	SHIFT + TV/R

Original	Substituto
Contrast+	SHIFT + CH +
Contrast-	SHIFT + CH -
On Pip	SHIFT + 1
Swap	SHIFT + 2
Rotate Pip	SHIFT + 3
4. # 16:9	SHIFT + PRE-CH
Surround	SHIFT + A
Nicam/Mono	SHIFT + B
Level L	SHIFT + C
Level R/Woofer	SHIFT + D