Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Stop	Stop / Hold
ambilight	Display / Media	Pause	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle	Rec	Rec / Rec Mode
Pair / Sources	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Up	Up	Green	Green / APP / Repeat
Left	Left	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
OK	OK	Blue	Blue / Prime Video / Random
Right	Right	Vol +	Vol +
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Setings	Setup / OPT /	: :	Smart / List
<<	<< / Tune-	PR+	CH+ / Page+
<<	I<< / Preset-	TV Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	PR-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	Rakuten TV	Shift + 2
>>	>>I / Preset+	1	1

Original		Substituto		Original	Substituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LIST TV GUIDE	List / TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
LIST TV GUIDE	List / TV Guide	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		