Original	Substituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
[=]	Text / Goto
I-II	Audio / Lang I/II
[. . .]	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Down	Down

Original	Substituto
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
[i +]	Info / Angle
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Page+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Page-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
♪/ Slideshow	TV/ Radio /
7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATE	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		