Original	Substituto	Original	Substituto
Standby / On	Power	Up	Up
Setup	Setup / OPT /	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
Angle	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
Repeat	Green / APP / Repeat	Down	Down
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Play	Play / Slow
I<< Skip	I<< / Preset-	<<	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Skip >>I	>>I / Preset+	>>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1	1
Mode	Smart / List	2	2
Return	Back / Return	3	3
DVD	SHIFT + 2	4	4
Display	Display / Media	5	5
VCR	SHIFT + 4	6	6
Disc Menu	D. Menu / Top Menu	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substituto

Original	Substituto	Original	Substituto
Timer Set	Subtitle / EQ	<<	<< / Tune-
Standby / On	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode	>>	>> / Tune+
P-	CH- / Page-	1	1
C. Reset	Exit / Cancel / Clear	2	2
P+	CH+ / Page+	3	3
System	D. Menu / Top	Show View	Smart / List
DVD	Shift + 2	4	4
Display	Display / Media	5	5
VCR	Shift + 4	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
Right	Right	Speed	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Daily/Weekly	Sound / Title
Down	Down	0	0
Play	Play / Slow	Slow	Shift + Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
Quick Find	Red / Netflix / Search		
Index Search	Eject / Surround		
Time Search	Audio / Lang I/II		