Original		Substituto	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[I +]/[≡♦]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[i +]/Timer	ANGLE INFO	Info / Angle
	[i +]/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI-SAT 0	0
HDMI CONTROL	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	+ VOL	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Down		Down				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				