Mandis shop

Pioneer PWW1168

Original		Substituto	
	Power		Power
HI-LITE	Hi-Lite	HOME SMART	Smart
PREVIOUS	Previous	RETURN BACK	Back
BEST	Best	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
TRACK	Track	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISC	Disc	-/-- GUIDE	Guide
DISC +	Disc+	+ CH	Ch +
– DISC	Disc-	CH –	Ch -
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I <<	I <<
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
II	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format