Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power	0	0
INPUT1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	P +	CH+ / Page+
INPUT2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	I/II	Audio / Lang I/II
INPUT3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	VOL +	Vol +
INPUT4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	P -	CH- / Page-
HOLD/PIP	HOLD Stop / Hold	MUTE	Mute / Dimmer
ASPECT/TEXT	SIZE ZOOM Zoom / Size	VOL -	Vol -
1	TV 1 1	RETURN	Back / Return
2	DVD 2 2	/\	Up
3	CD-STB 3 3	HOME MENU	Menu / Home
4	VIDEO 4 4	<	Left
5	TAPE 5 5	ENTER	OK
6	TUNER 6 6	>	Right
7	AUX-HDD 7 7	\/	Down
8	USB 8 8	RED	Red / Netflix / Search
9	BLUETOOTH 9 9	GREEN	Green / APP / Repeat
INFO/TEXT	ANGLE INFO Info / Angle	YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat

CLOCK

Original	Substituto	Original	Substituto
BLUE	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
REVEAL	Play / Slow		
INDEX	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text / Goto		