Mandis shop

Pioneer AXD7664

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby / On	Power	ALC /	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Adv. Surr.	Yellow / YouTube / Repeat
INPUT PREV.	CH- / Page-	ECO	Blue / Prime Video / Random
INPUT NEXT	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
NETWORK	Shift + 7	Up	Up
iPod / USB	Shift + 8	Tune+	Shift + >> /
ADAPTER	Shift + 4	Tools Menu	Setup / OPT /
BD	Shift + 9	Volume+	Vol +
DVD	Shift + 2	Left	Left
DVR / BDR	Shift + 5	Preset -	Shift + I << / Preset-
SAT / CBL	Shift + Fav / Marker / PC	Enter	OK
GAME	Shift + Guide / EPG / -/--	Right	Right
HDMI	Shift + 0	Preset +	Shift + >>I / Preset +
CD	Shift + 3	Down	Down
TV	Shift + 1	Tune-	Shift + << /
TUNER	Shift + 6	Volume-	Vol -
Auto / Direct	Red / Netflix / Search	Home Menu	Menu / Home

Mandis shop

Original		Substituto		Original		Substituto	
	iPod Ctrl.		D.Menu / Top		PHASE		Subtitle / EQ
	PTY		Info / Angle		2		2
	Return		Back / Return		3		3
	BAND		TV/Radio /		Signal Sel.		Guide / EPG / -/--
	Pause		Pause / Step / Freeze		DISP		Display / Media
	Stop		Stop / Hold		4		4
	Play		Play / Slow		Auto S.RTRV		Sound / Title
	Mute		Mute / Dimmer		5		5
	I<<		I<< / Preset-		SB CH		Eject / Surround
	BASS DOWN	+	Shift + Down		6		6
	>>I		>>I / Preset+		CHANNEL		Smart / List
	BASS UP	+	Shift + Up		Repeat	+	Shift + Green / APP /
	<<		<< / Tune-		7		7
	TREBLE DOWN	+	Shift + Left		Midnight		Picture / Format
	>>		>> / Tune+		Speakers		Zoom / Size
	TREBLE UP	+	Shift + Right		8		8
	1		1		9		9

Original	Substituto	Original	Substituto
CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
0	HDMI - SAT 0 0		
+ Favorite	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		