Mandis shop

Original	Substituto
Power	Power
APP	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
APP	MEDIA DISPLAY — Display / Media
List	LIST SMART — Smart / List
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
i	ANGLE INFO — Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	VOL + — Vol +
Down	Down
CH+ / PG+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
CH- / PG-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Menu	HOME MENU — Menu / Home

Original	Substituto
Back	RETURN BACK — Back / Return
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Options	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

Original		Substituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Substituto