Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power	8	8
MUTE	Mute / Dimmer	9	9
P. MODE	Picture / Format	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
S. MODE	Sound / Title	0	0
TV / RADIO	TV/Radio /	BACK	Back / Return
NICAM	Shift + Audio / Lang I/II	REC. MENU	D.Menu / Top
DISPLAY	Display / Media	PLAY / PAUSE	Play / Slow
ZOOM / PC.A	Shift + Zoom /	SKIP PREV	I<< / Preset-
SLEEP	Sleep / Timer	SKIP NEXT	>>I / Preset+
EDIT	Shift + Text /	REC	Rec / Rec Mode
1	1	STOP	Stop / Hold
2	2	REW	<< / Tune-
3	3	FWD	>> / Tune+
4	4	CH+	CH+ / Page+
5	5	SOURCE	AV / Input / RDS
6	6	VOL+	Vol +
7	7	CH-	CH- / Page-

Original	Substituto
VOL-	Vol -
MENU	Menu / Home
EXIT	Exit / Cancel / Clear
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
FAV	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
USB	Shift + 8
SETUP / ON/OFF	Setup / OPT /
MIX / MENU	Smart / List
INDEX / PCB	Text / Goto
ZOOM / SIZE	Zoom / Size
REVEAL / SUBT. / REP.	Shift + Green / APP /
SUB. T.	Subtitle / EQ

Original	Substituto
UPDATE / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SUBPAGE /	Audio / Lang I/II
HOLD / FRE. / SUB. T.	Shift + Stop /
RED / INFO	Shift + Info / Angle
RED / INFO	Red / Netflix / Search
Green / Angle	Info / Angle
Green / Angle	Green / APP / Repeat
YELLOW / SLOW	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE / EJECT	Blue / Prime Video / Random
EJECT	Eject / Surround