Mandis shop

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TV TX	TV TX	REPEAT TEXT	Text
O.K.	OK	OK	Ok
P+	Up / CH+		Up

Original		Substituto	
P+	Up / CH+	+ CH	Ch +
P-	Down / CH-		Down
P-	Down / CH-	CH –	Ch -
+	Right / Vol +		Right
+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
-	Left / Vol -		Left
-	Left / Vol -	VOL –	Vol -
	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Brightness	SHIFT + 1	Shift + 1
	Contrast	SHIFT + 2	Shift + 2
	Color	SHIFT + 3	Shift + 3
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Substituto	
STOP	Stop	■	Stop
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play
UPDATE	Update	❚❚	Pause
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
DOUBLE	Double	SOUND DUAL	Dual
A B	Stereo A B	⏮	I <<
	Stereo Sol	«	<<
	Stereo Fa	»	>>
	Stereo ◣◢	⏭	>>I
P S	Stereo PS	DISC NAV LIST	List

Original	Substituto