| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | -/-- GUIDE | Guide |
| * | * | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PSM | PSM | PICTURE FORMAT | Format |
| SSM | SSM | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| I/II | I/II | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TV/AV | TV / AV | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PR | Up / PR+ | | Up |
| PR | Up / PR+ | + CH | Ch + |
| PR | Down / PR- | | Down |
| PR | Down / PR- | CH − | Ch - |
| VOL | Right / Vol + | | Right |
| VOL | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Left / Vol - | | Left |
| VOL | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| TEXT/MIX | Text / Mix | REPEAT TEXT | Text |
| Q.VIEW | Q. View | SETTINGS OPT | Options |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| UPDATE | Update | AD SUBT | Subt | | |
| TIME | Time | ZOOM | Eject | | |
| REVEAL | Reveal | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| HOLD | Hold | | Stop | | |
| PIP/* | PIP/* | ECO 3D | 3D | | |
| ARC | ARC | HOME SMART | Smart | | |
| TV/PC | TV / PC | RETURN BACK | Back | | |
| POSITION/* | Position/* | APP MEDIA | Media | | |
| SWAP/* | Swap/* | SHIFT + | APP MEDIA | Shift + Media | |
| INPUT/* | Input/* | SHIFT + | TIMER AV | Shift + AV | |
| MODE/* | Mode/* | SHIFT + | ECO 3D | Shift + 3D | |
| PR/* | PR+/* | SHIFT + | + CH | Shift + Ch + | |
| PR/* | PR-/* | SHIFT + | CH − | Shift + Ch - | |
| | | | | | |
| | | | | | |