| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | Right | Right |
| Info | Info / Angle | Vol + | Vol + |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Record | Rec / Rec Mode |
| Mute | Mute / Dimmer | CH- | CH- / Page- |
| I<< | I<< / Preset- | Down | Down |
| Play | Play / Slow | Stop | Stop / Hold |
| << | << / Tune- | 1 | 1 |
| >>I | >>I / Preset+ | 2 | 2 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 3 | 3 |
| >> | >> / Tune+ | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| Up | Up | 5 | 5 |
| CH+ | CH+ / Page+ | 6 | 6 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Back | Back / Return |
| Vol - | Vol - | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| RES | Res | LIST SMART | Smart / List | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| Standby | | Power | |
| Info | | Info / Angle | |
| Subtitle | | Subtitle / EQ | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| I<< | | I<< / Preset- | |
| Play | | Play / Slow | |
| << | | << / Tune- | |
| >>I | | >>I / Preset+ | |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | |
| >> | | >> / Tune+ | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Up / CH+ | | CH+ / Page+ | |
| Up / CH+ | | Up | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| Left / Vol - | | Vol - | |
| Left / Vol - | | Left | |
| OK | | OK | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| Right / Vol + | | Vol + | |
| Right / Vol + | | Right | |
| Record | | Rec / Rec Mode | |
| Down / CH- | | Down | |
| Down / CH- | | CH- / Page- | |
| Stop | | Stop / Hold | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| EPG | | Guide / EPG / -/-- | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| Back | | Back / Return | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| RES | Res. | LIST SMART | Smart / List | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |