Mandis shop

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Infos	Info / Angle
TTX	Text / Goto	Left	Left
Fav	Fav / Marker / PC	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Quit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Rec	Rec / Rec Mode
Red / SOS	Red / Netflix / Search	CH+	CH+ / Page+
Green / Sous	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Green / Sous	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Yellow / Enreg	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	1	1
Blue / Timer	Sleep / Timer	2	2
Guide	Guide / EPG / -/--	3	3
Up	Up	4	4

Original		Substituto		Original	Substituto
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
⮌	Back	RETURN BACK	Back / Return		