Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV / Radio		TV/Radio /
	0		0
	←PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up / PR+		CH+ / Page+
	Up / PR+		Up

Original		Substituto	
	Menu		Menu / Home
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK / List		OK
	OK / List		Smart / List
	Right / Vol +		Vol +
	Right / Vol +		Right
	FAV		Fav / Marker / PC
	Down / PR-		CH- / Page-
	Down / PR-		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red / Find		Red / Netflix / Search
	↟		>>I / Preset+
	↟		>> / Tune+
	Green / Zoom		Zoom / Size
	Green / Zoom		Green / APP / Repeat
	↡		<< / Tune-

Original	Substituto	Original	Substituto
↡	I << / Preset-		
Blue / LR	Blue / Prime Video / Random		
Blue / LR	Audio / Lang I/II		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT	Shift + 0		
SAT	Display / Media		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[: :]	Picture / Format		
Info	Info / Angle		