Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBT.	SUBT.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	VOL+	+ VOL	Vol +

Original		Substituto	
CH LIST	CH. LIST	LIST SMART	Smart / List
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	VOL-	VOL –	Vol -
P	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV.CH	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substituto	Original	Substituto
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Enter	SHIFT + OK — Shift + OK		
Return	SHIFT + RETURN / BACK — Shift + Back / Return		