Original		Substituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
HUB SMART	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue

Original		Substituto	
	3D	ECO 3D	3D
AD/SUBT	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
SOCIAL	Social Tv	APP MEDIA	Media
	D	SOUND DUAL	Dual
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	<<</I <<		<<
	>>/>>I		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
A	Red	A	Red

Original	Substituto