# Mandis shop

Samsung AK59-00149A

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Popup/Title Menu | Shift + D.Menu / Top Menu |
| Source Tv | TV/Radio / | I << | I << / Preset- |
| Power Tv | Shift + Power | >>I | >>I / Preset+ |
| Open/Close | Eject / Surround | << | << / Tune- |
| Vol - Tv | Vol - | >> | >> / Tune+ |
| Vol + Tv | Vol + | Stop | Stop / Hold |
| 1 | 1 | Play | Play / Slow |
| 2 | 2 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 3 | 3 | Audio | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | Home | Menu / Home |
| 5 | 5 | Subtitle | Subtitle / EQ |
| 6 | 6 | Tools | Setup / OPT / |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Info | Info / Angle |
| 9 | 9 | Left | Left |
| Disc Menu | D.Menu / Top | Enter | OK |
| 0 | 0 | Right | Right |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Return | Back / Return | | |
| Down | Down | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Red/ A | Red / Netflix / Search | | |
| Green/ B | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/ C | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ D | Blue / Prime Video / Random | | |
| View/ Bonus | Picture / Format | | |
| A-B/ Repeat | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Repeat | Shift + Green / APP / | | |
| Screen/ Full | Zoom / Size | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |