Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV.CH	Fav CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PRE-CH	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substituto	
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Substituto	Original	Substituto
P +	CH + Ch +		
P -	CH - Ch -		
TTX / MIX	REPEAT TEXT Text		
Media. P	APP MEDIA Media		
Content	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
CH List	DISC NAV LIST List		
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Subt.	AD SUBT Subt		
<<	<<		
<<	<< I <<		
Pause	Pause		
>>	>>		
>>	>>I		
Rec	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		