Original	Substituto
Power	Power
Open / Close	Eject
Dimmer /	TV/R
DVD	SHIFT + 1 — Shift + 1
Tuner / Band	SHIFT + 2 — Shift + 2
AUX	SHIFT + 3 — Shift + 3
NTSC/PAL / EZ	Smart
Mo/St / Slow	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
Sub Title	Subt
Step	SHIFT + II — Shift + Pause
DSP / EQ	Dual
Repeat	Text
I <<	I <<
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>>I	>>I

Original	Substituto
DOLBY PLII	Green
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Tuning + / CH -	Ch +
Tuning - / CH	Ch -
DOLBY PLII	Yellow
Return	Back
Menu	Menu
Info	Info
Mute	Mute
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
1 / RDS Displa	1
2	2

Original		Substituto	
TA 3	3 / TA	3	3
PTY - 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY + 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TEST TONE	Test Tone	A	Red
SOUND EDIT	Sound Edit	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TUNER MEMORY P.SCAN	P. Scan / Tuner	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
LOGO	Logo	ECO 3D	3D
SLIDE MODE	Slide Mode	TIMER AV	AV
DIGEST	Digest	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Substituto	
REMAIN	Remain	PICTURE FORMAT	Format

Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute
Menu	Menu
Cancel	Exit
1 / RDS Display	1
2	2
3 / TA	3
4 / PTY -	4
5 / PTY Search	5
6 / PTY +	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Tuning + / CH -	Ch +

Original	Substituto
Tuning - / CH	Ch -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Sleep	Sleep
TV / Video /	TV/R
Info	Info