Original	Substituto
Select DVD	Smart / List
Select HDD	Display / Media
Input Sel.	AV / Input / RDS
Standby / On	Power
Open / Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / DVD	TV/Radio /
0	0
CM Skip	Text / Goto

Original	Substituto
I<<	I<< / Preset-
<I	Vol -
II>	Vol +
>>I	>>I / Preset +
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II
Prog +	CH+ / Page+
Prog -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List / Tit Menu	Sound / Title		
Anykey	Red / Netflix / Search		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Copy	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		

Original	Substituto	Original	Substituto
Input Sel.	AV / Input / RDS		
TV Standby / On	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
TV Mute	Mute / Dimmer		
Prog +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		