Mandis shop

Samsung DJ 96-00201E

Original		Substituto	
	Power		Power
	Home/Charge	TIMER AV	AV
	Nothing 1	PROG SLEEP	Sleep
	X	CH −	Ch -
	XX	+ CH	Ch +
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Play/Pause	OK	Ok
Spot	Spot	HOME SMART	Smart
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Sound	Sound	SOUND DUAL	Dual
Schedule Cancel(3sec)	Schedule Cancel (3 Sec)	CLEAR EXIT	Exit
Clock	Clock	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Nothing 2	ZOOM	Eject

Original	Substituto

https://ordered.com/pt/Samsung/1603-823-control-substituto-para-Samsung-DJ96-00201E.htm