| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| PORT | Port | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| AUX | Aux | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| POWER | Power | POWER | Power |
| | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| TV/VIDEO | TV / Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RDS DISPLAY 1 | 1 / RDS Displa | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| TA 3 | 3 / TA | CD-STB 3 | 3 |
| PTY – 4 | 4 / PTY - | VIDEO 4 | 4 |
| PTY SEARCH 5 | 5 / PTY Search | TAPE 5 | 5 |
| PTY + 6 | 6 / PTY + | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| REMAIN | Remain | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| STEP | Step | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| VOLUME | Volume + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNING/CH | Tuning + / CH - | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME | Volume - | VOL – | Vol - |
| TUNING/CH | Tuning - / CH | CH PAGE – | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Up | Up | Sleep | Sleep / Timer |
| Left | Left | Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| Enter | OK | Repeat | Green / APP / Repeat |
| Right | Right | P. Bass | Text / Goto |
| Down | Down | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Dolby PL II Mode | D. Menu / Top | | |
| Dolby PL II Effe | Setup / OPT / | | |
| DSP/EQ | Shift + Subtitle / EQ | | |
| Info | Info / Angle | | |
| SD/HD / Tuner Memory | Guide / EPG / -/-- | | |
| Mo/St / Slow | Shift + Sound / Title | | |
| Logo | Picture / Format | | |
| Sound Edit | Sound / Title | | |
| Zoom | Zoom / Size | | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/VIDEO | TV / Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RDS DISPLAY 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| TA 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| PTY – 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| PTY SEARCH 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PTY + 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNING/CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME – | Vol - | VOL – | Vol - |
| TUNING/CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |