Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P +	P +	+ CH	Ch +
P -	P -	CH -	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
W.LINK	W Link	HOME SMART	Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Wheel Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
	Wheel Right	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Enter	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left

Original		Substituto	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TTX/MIX	TTX / Mix	REPEAT TEXT	Text
INFO.L	Info. L	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
DMA	DMA	ECO 3D	3D
E.MODE	E. Mode	SOUND DUAL	Dual
CONTENT	Content	APP MEDIA	Media
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
	<<		<<
	<<		I <<
	Pause		Pause
	>>		>>
	>>		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substituto	
	Stop		Stop