| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +100 | +100 | -/-- GUIDE | Guide |
| STILL | Still | II | Pause |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CH | CH + | + CH | Ch + |
| | CH - | CH – | Ch - |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| AUTO | Auto | A | Red |
| P.MODE | P. Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| S.MODE | S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| P.SIZE | P. Size | C | Yellow |
| PIP | PIP | APP MEDIA | Media |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| SOURCE PIP Source | SETTINGS OPT Options | | |
| S.EFFECT S. Effect | B Green | | |
| MDC MDC | D Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |