Original		Substituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
–	-	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
HISTORY	History	PICTURE FORMAT	Format
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
	Enter	OK	Ok
►	Right	►	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Substituto	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
Family Story	Family Story	APP MEDIA	Media
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
CAMERA	Camera	PROG SLEEP	Sleep
SUPPORT	Support	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Size	ZOOM	Eject
3D	3D	ECO 3D	3D
I <<		I <<	
<<		<<	
Pause		Pause	
>>		>>	
>>I		>>I	
Rec		REC MODE	Rec
Play		PLAY MODE	Play
Stop		Stop	

Original	Substituto