Mandis shop

Samsung AH81-11678A

Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PAIR	Bluetooth/Pair	BLUETOOTH 9	9
	Up		Up
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Right		Right
	Down		Down
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	☼	HOME MENU	Menu / Home
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol+	VOL +	Vol+
	Woofer+	CH + PAGE	CH+ / Page+
	Woofer	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
WOOFER	Woofer-	CH − PAGE	CH- / Page-

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Samsung/1066491-94728-comando-de-substituicao-para-Samsung-AH81-11678A.html