Original		Substituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substituto	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH List	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search

Original		Substituto		Original	Substituto
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
STATUS	Status	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
HISTORY	History	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
II	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>I / >>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		