Mandis shop

0600122543

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | → ← | HOME SMART | Smart |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [ . ] / [ ▼] | AD SUBT | Subt |
| F | F | TOP MENU MENU | Menu |
| | O/Timer | DISPLAY INFO | Info |
| P | Up | | Up |
| P | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| P-P | P-P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |

https://ordered.pt/p/Sanyo/1553-873-mando-substituto-para-Sanyo-0600122543.html