Mandis shop

MDX45

Original		Substituto	
STANDBY	Standby		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
<< - TUNE	<< / Tune -	TUNE-	<< / Tune-
TUNE + >>	>> / Tune +	TUNE+	>> / Tune+
I<< - PRESET	I<< / Preset -	PRESET-	I<< / Preset-
>>I - PRESET +	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
PLAY/ ENTER	Play / Enter	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/ ENTER	Play / Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
USB/CARD	USB / Card	SHIFT + USB 8	Shift + 8
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

https://www.mandis.pt/pt/Sony/1604-965-mandos-substituicao-para-Sony-MDX45.html