Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Index	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Reveal	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	AV/Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	i/Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
I <<	I << / Preset-	OK	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
P. Mode	Picture / Format	Vol +	Vol +
Size	Zoom / Size	Rec List	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	CH+	CH+ / Page+
Tv/Radio	TV/Radio / Program	Vol -	Vol -

Original	Substituto	Original	Substituto
ATV	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
CH-	CH PAGE — CH- / Page-	Power/Display	SHIFT + Power — Shift + Power
1	TV 1 — 1	Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
2	DVD 2 — 2	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
3	CD - STB 3 — 3	USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
4	VIDEO 4 — 4		
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX - HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		