Sharp RRMCGA235AWSA

Original		Substituto	
ON/ STAND-BY	On/Standby	Power	
STANDARD	Standard	A	Red
CINEMA/GAME	Cinema/Game	B	Green
SPORT	Sport	C	Yellow
NEWS	News	D	Blue
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SUBWOOFER LEVEL ^	Subwoofer Level	CH +	Ch +
SUBWOOFER LEVEL v	Subwoofer Level Down	CH −	Ch -
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
LINE	Line	DISPLAY INFO	Info
ON/ STAND-BY	On/Standby Tv	SHIFT + Power	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
CHANNEL ^	Channel Up Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CHANNEL v	Channel Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Substituto	
VOLUME +	Volume+ Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME −	Volume- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Tv

https://controleremoto.pt/pt/Sharp/1062250-85961-comando-de-substituicao-para-Sharp-RRMCGA235AWSA.html