Mandis shop

SH470

Original		Substituto	
	Power		Power
	Line		Guide / EPG / -/--
	BT		9
	+		Up
	-		Down
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Shift + I<< / Preset-
	>>I		Shift + >>I / Preset+
	Play		Shift + Play /
	>>I		>>I / Preset+
	Play/Pause		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	EQ		Subtitle / EQ
	OPT/ARC		Setup / OPT /
	Mute		Mute / Dimmer

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Sharp/1065259-92989-comando-de-substituicao-para-Sharp-SH470.html