Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Store	Setup / OPT /
Reveal	Play / Slow	Text	Text / Goto
Off/Tim	Pause / Step / Freeze	TV/AV	AV / Input / RDS
Txt Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Tone-	<< / Tune-	Menu Up	Up
Tone+	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Aft/Caf	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Back	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Bright+ Mode	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan.Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio / Program	Volume-	Vol -

Original	Substituto	Original	Substituto
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Chan. Down	CH PAGE – CH- / Page-	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
1	TV 1 1	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
2	DVD 2 2	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
3	CD-STB 3 3	Update	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
4	VIDEO 4 4	Audio-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
5	TAPE 5 5	Game Coo	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
6	TUNER 6 6	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI-SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		