Original	Substituto	Original	Substituto
Source	AV / Input / RDS	Guide	Guide / EPG / -/--
Power	Power	Up	Up
Theatre	Sleep / Timer	[i+]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Sync Menu	D. Menu / Top	Return	Back / Return
I<<	I<< / Preset-	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Options	Setup / OPT /
>>I	>>I / Preset+	Home	Menu / Home
I-Manual	TV/Radio /	Red	Red / Netflix / Search
Scene	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
[+]	Zoom / Size	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital/Analog	Smart / List	Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1
Internet/Video	Display / Media	2	2
FAV	Fav / Marker / PC	3	3

Original		Substituto		Original	Substituto
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
–	Pr -	CH PAGE –	CH- / Page-		