Original		Substituto	
Power		Power	
Power Tv		SHIFT + Power	
Open/Close		Eject / Surround	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Source		AV / Input / RDS	
Clear		Exit / Cancel / Clear	

Original		Substituto	
Text/Time		Text / Goto	
Navi/Picture		Picture / Format	
Menu		Menu / Home	
Top Menu		D.Menu / Top	
Return		Back / Return	
Display		Display / Media	
Enter		OK	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
>>		>> / Tune+	
<<		<< / Tune-	
>>I		>>I / Preset+	

Original		Substituto		Original	Substituto
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	·→	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	←	CH PAGE −	CH- / Page-		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUR	SUR	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround		
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle		
SLOW PLAY	Slow Play	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
FAST PLAY	Fast Play	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /		