Original		Substituto	
TV	Power		Power
AUX/VIDEO	Aux / Video Powe	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
ANALOG	Analog	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Image	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
	i	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	<<	<<	<<
	Green	B	Green
	Stop		Stop
	Yellow	C	Yellow
	Play	PLAY MODE	Play
	Blue	D	Blue
	>>	>>	>>
	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Exit	Exit		
Fav	Pre Ch		
Menu	Menu		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog +	Ch +		
Prog -	Ch -		

Original		Substituto	
AUX/VIDEO	Power		Power
	- / --	GUIDE	Gui de
	Back	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	-/-- / Recal	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<	<<	<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substituto	
	>>	>>	>>
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Rec	REC MODE	Rec
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH -	Ch -