Mandis shop

Sony RMF-TX200E

Original	Substituto	Original	Substituto
Source	AV / Input / RDS	[≡]/Text	Text / Goto
Power	Power	Google Play	Display / Media
Digital/Analog	Setup / OPT /	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Tv/Radio	TV/Radio /	Red	Red / Netflix / Search
Sync Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
2	2	Action Menu	D. Menu / Top
3	3	Tv	Shift + 1
4	4	Up	Up
5	5	Guide	Guide / EPG / -/--
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Back	Back / Return
[i]/[?]	Info / Angle	Down	Down
0	0	Home	Shift + Menu / Home

Original	Substituto	Original	Substituto
Discover	Picture / Format	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Title List	Smart / List
Recall	Fav / Marker / PC		
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
[...]	Subtitle / EQ		
I<<	I<< / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Help	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		